

天吊りプロジェクターとロールスクリーンの設置



① 設置場所の確認とマーキング

② 電気配線や天井の確認



③ スクリーンの設置準備



④ スクリーンの設置完了



⑤ 入力配線の落とし込み準備



⑥ プロジェクター位置確認



⑦ 点検口の切出し



⑧ 取付金具の固定



⑨ プロジェクター組付け



⑩ プロジェクターの投影歪補正等の設定と動作確認。あとは、片付けて終了。

